Сканматик 2.18.3 Таблица применяемости BYD

Сокращения:

ПЕ – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – Сброс обучения ЭБУ.

F3		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	Delphi Euro3 (MT20)	+	+	+	+	Адаптация ДПКВ, сброс адаптации
SRS	BYD SRS.0	+	-	+	+	Блокировка, запись даты обслуживания
ABS	Delphi ABS 7.4	+	+	+	+	Прокачка